

### AUFBAUANLEITUNG FÜR 3-FACH WITWERZELLEN 94,2 CM



1

Fall der Schrank mit Rückwand geliefert wird, die Rückwände in die Nutleiste hinten an den Seiten stecken. Dann die hinteren Querleisten mit dem Maß 19 x 27 mm von oben nach unten auf die Metallbolzen an den Seitenwänden aufstecken. Insgesamt 5 Leisten. Die Bohrung der hinteren Leisten muss dabei immer nach vorne zeigen. Die 4 Leisten von oben haben jeweils einen angeschraubten Abstandhalter siehe Foto!



2

Sockelblenden in den dafür vorgesehenen Bohrungen einhängen.



3

Die Sitzleisten aus Buchen Holz auf die Metallbolzen an den aufrechten Seitenwänden aufdrücken. 4 Stück je Zellenreihe. Die Kerbe in den Leisten muss dabei immer nach hinten zeigen.



### AUFBAUANLEITUNG FÜR 3-FACH WITWERZELLEN 94,2 CM



4



Jetzt werden die Drahtgitter eingelegt. Die Abkantungen müssen nach unten zeigen.



5

Bei den aufrechten Seitenwänden müssen ausschließlich bei den Mittelwänden noch die Kunststoff Haken für den Oberboden (Deckel) eingedreht werden.



6



Vordergitter und Vorderleisten in den Zellen verteilen. Es gibt je Zelle ein rechts, ein linkes und ein mittleres Vordergitter

## AUFBAUANLEITUNG FÜR 3-FACH WITWERZELLEN 94,2 CM



7

Vordergitter auf die Vorderleisten aufstecken.



8

Vorderleisten mit aufgesteckten Vordergittern in allen Zellen einbauen.



9

Die beiden äußeren Vordergitter nach vorne schieben.

### AUFBAUANLEITUNG FÜR 3-FACH WITWERZELLEN 94,2 CM



10

Bei den Mittelgittern (Trenngitter) gibt es zwei verschiedenen Varianten. Linke Trenngitter und es gibt rechte Trenngitter. Je Zelle wird jeweils ein rechtes und ein linkes Trenngitter benötigt. Tipp: Der Schieber mit der Bohrung muss immer von der offenen Seite der Zelle zu betätigen sein!



11

Mit der linken Hand die Vordere Leiste etwas nach vorne ziehen und mit der rechten Hand das Trenngitter einbauen. Hierbei wird zuerst der Dübel mit der Metallfeder hinten in die Bohrung der Querleiste gesteckt. Danach muss der vordere Dübel am Trenngitter in die Nute der Vorderen Leiste eingeführt werden. Dann das Trenngitter vorsichtig zur Seite schieben bis dies in der Bohrung der Vorderen Leiste einrastet. Das Trenngitter arretiert unten in der Kerbe der Sitzleiste.



12

Alle Trenngitter einbauen.

## AUFBAUANLEITUNG FÜR 3-FACH WITWERZELLEN 94,2 CM



13

Der Oberboden wird von oben auf die Haken der aufrechten Seitenwände gesteckt.



14

Böden einschieben.



15



Das Trennstück einbauen. Der Dübel mit der Metallfeder wird oben in die Bohrung der Querleiste gesteckt und hochgedrückt. Dann vorsichtig das Trennstück zur Seite schieben bis dieses unten in den beiden Bohrungen der Sitzleiste einrastet.

## AUFBAUANLEITUNG FÜR 3-FACH WITWERZELLEN 94,2 CM



16

Alle Trennstücke einbauen.



17

Der Zellenschrank ist fertig montiert!



18



Dieser muss nun mit der Wasserwaage ausgerichtet werden und fest mit der Rückwand verschraubt werden.