

HERMES

Brieftaubenzuchtgeräte

AUFBAUANLEITUNG ZUCHTZELLEN

1



Fall der Schrank mit Rückwand geliefert wird, die Rückwände in die Nutleiste hinten an den Seiten stecken. Dann die hinteren Querleisten mit dem Maß 19 x 27 mm von oben nach unten auf die Metallbolzen an den Seitenwänden aufstecken. Insgesamt 4 Leisten. Die Bohrungen können dabei noch hinten zeigen da diese für Zuchtzellen nicht benötigt werden.

2



Sockelblenden in den dafür vorgesehenen Bohrungen einhängen.

3



Die Sitzleisten aus Buchen Holz sind stirnseitig mit (I) und (II) gekennzeichnet. In die unterste Zellenreihe kommt die Leiste mit der Kennzeichnung (i). Das Langloch muss nach vorne zeigen und die Runde Bohrung nach hinten.

AUFBAUANLEITUNG ZUCHTZELLEN

4



Für die mittlere Zellenreihe werden dann die Leisten benötigt welche mit II gekennzeichnet sind.

5



Für die oberste Zellenreihe werden dann wieder die Leisten mit (I) benötigt.

6



Jetzt werden die Drahtgitter eingelegt. Die Abkantungen müssen nach unten zeigen.

HERMES

Brieftaubenzuchtgeräte

AUFBAUANLEITUNG ZUCHTZELLEN

7



Bei den aufrechten Seitenwänden müssen ausschließlich bei den Mittelwänden noch die Kunststoff Haken für den Oberboden (Deckel) eingedreht werden.

8



Die Zwischenböden für das zweite Gelege auf die Winkelhaken an den Seitenwänden aufstecken. Die Rundung an den Zwischenböden muss dabei noch vorne zeigen.

9



Es gibt zwei verschiedene Varianten. (Für die oberste und unterste Zellenreihe werden linke benötigt, für die mittlere Zellenreihe rechte).

AUFBAUANLEITUNG ZUCHTZELLEN

10



Jetzt die farbigen Vordergitter verteilen.

11



Zu jedem farbigen Vordergitter gehört auch ein Vordergitter gegensätzlich mit Gitterstäben.

12



Die farbigen Vordergitter auf die Kunststoff Haken an den aufrechten Seitenwänden aufstecken.

AUFBAUANLEITUNG ZUCHTZELLEN



13

Die Vordergitter mit den Rundstäben auf die Leiste mit den beiden Kunststoff Haken aufstecken. Der Schubriegel muss dabei immer nach außen zeigen.



14

Die Vorderleiste zusammen mit dem Vordergitter in die Halterung einhängen.



15

Dies bei allen Zellen wiederholen.

AUFBAUANLEITUNG ZUCHTZELLEN

16



Oberböden von oben auflegen. Die geschliffene Seite muss nach vorne zeigen.

17



Kot Böden einschieben. Danach den Schrank mit einer Wasserwaage genau in Lot und Wage setzen und an der Rückwand fest verschrauben.

18



Der Zwischenboden kann für das zweite Gelege genutzt werden.

AUFBAUANLEITUNG ZUCHTZELLEN



19

Als Option kann auch noch ein Trenngitter mit Durchlauf mitgeliefert werden.



20

Dies dient dazu das bei der Anpaarung der Vogel und das Weibchen getrennt voneinander eingesperrt werden können.